



# 二重環縫い


2本針二重環縫い 前立て用



3本針二重環縫い 巻縫い



2本針二重環縫い、上飾り糸付  
(ポケット袋口向当布付け)



4本針二重環縫い  
(スーパータック、ウエストゴム(3本)入れ)

